

Accessori per filtri aria

Accessories for filters

Kit per assemblaggio e fissaggio filtri

Assembling kit for filters



| | CODE | TYPE |
|----------|----------------|--|
| A | 9058302 | Manometro differenziale / <i>Differential gauge</i> |
| B | 9058303 | Scaricatore automatico per filtri / <i>Automatic drain for filters</i> |
| C | 9058304 | Staffa giunzione per filtri dal modello 05 al modello 18. / <i>Bracket for joint filters from 05 to 18 models.</i> |
| | 9058305 | Staffa giunzione per filtri dal modello 30 al modello 34. / <i>Bracket for joint filters from 30 to 34 models.</i> |
| | 9058307 | Staffa giunzione per filtri dal modello 50 al modello 95. / <i>Bracket for joint filters from 50 to 95 models.</i> |
| | 9058308 | Staffa giunzione per filtri dal modello 125 al modello 165. / <i>Bracket for joint filters from 125 to 165 models.</i> |
| | 9058309 | Staffa giunzione per filtri dal modello 220 al modello 440. / <i>Bracket for joint filters from 220 to 440 models.</i> |
| D | 9058310 | Set staffa muro per filtri dal modello 05 al modello 18. / <i>Wall bracket kit for filters from 05 to 18 models.</i> |
| | 9058311 | Set staffa muro per filtri dal modello 30 al modello 34. / <i>Wall bracket kit for filters from 30 to 34 models.</i> |
| | 9058312 | Set staffa muro per filtri dal modello 50 al modello 95. / <i>Wall bracket kit for filters from 50 to 95 models.</i> |
| | 9058313 | Set staffa muro per filtri dal modello 125 al modello 165. / <i>Wall bracket kit for filters from 125 to 165 models.</i> |
| | 9058314 | Set staffa muro per filtri dal modello 220 al modello 440. / <i>Wall bracket kit for filters from 220 to 440 models.</i> |

Alta precisione
Facile smontaggio senza l'utilizzo di nessun utensile!

High precision
Easy disassembly without the use of any tools!

| | |
|-----------------------------|---|
| 1 filtro / 1 filter | 1 x staffa muro / 1 x wall bracket |
| 2 filtri / 2 filters | 1 x staffa muro / 1 x wall bracket 1 x staffa giunzione / 1 x junction bracket |
| 3 filtri / 3 filters | 1 x staffa muro / 1 x wall bracket 2 x staffa giunzione / 2 x junction bracket |
| 4 filtri / 4 filters | 1 x staffa muro / 1 x wall bracket 3 x staffa giunzione / 3 x junction bracket |

Separatori di condensa

Condensate separators



| CODE | TYPE | l/min. | m³/h | c.f.m. | bar | p.s.i. | G | Ø x H (mm) |
|----------------|---------------|--------|-------|--------|-----|--------|--------|------------|
| 8193455 | WS 08 | 417 | 25 | 15 | 16 | 232 | 1/4" | 100 x 260 |
| 8193456 | WS 20 | 1.667 | 100 | 59 | 16 | 232 | 1/2" | 100 x 260 |
| 8193457 | WS 35 | 3.333 | 200 | 118 | 16 | 232 | 3/4" | 120 x 280 |
| 8193458 | WS 50 | 5.000 | 300 | 176 | 16 | 232 | 1" | 120 x 280 |
| 8193459 | WS 100 | 10.000 | 600 | 353 | 16 | 232 | 1" 1/2 | 120 x 300 |
| 8193460 | WS 210 | 20.000 | 1.200 | 706 | 16 | 232 | 2" | 160 x 480 |
| 8193461 | WS 430 | 36.667 | 2.200 | 1.305 | 16 | 232 | 3" | 200 x 550 |

| | |
|--|----------------|
| Temperatura di funzionamento massima <i>Max. operating temperature</i> | 80 °C |
| Temperatura di funzionamento minima consigliata <i>Minimum recommended operating temperature</i> | 1,5 °C |
| Perdita di pressione tipica a portata nominale <i>Typical pressure loss at rated flow</i> | 50 mbar |
| Pressione massima di esercizio <i>Maximum working pressure</i> | 16 barg |

Separatore di condensa a ciclone, completo di scaricatore automatico di condensa a galleggiante. Da installare prima del serbatoio o dell'essiccatore. Questi separatori sono stati progettati per la rimozione di acqua, liquidi e particelle da aria compressa e gas. Un'unica azione centrifuga rimuove i contaminanti con goccia a bassa pressione per il risparmio energetico.

Cyclone condensate separator, complete with automatic float condensate drain. To be installed before tank or dryer. These separators have been designed for the removal of bulk liquid water and particulate from compressed air and gases. Unique centrifugal action removes contaminants with low-pressure drop for energy savings.